

## Bediening en gebruik van de Ei407 handmelder

### De Ei407 handmelder

Met de Ei407 handmelder kun je eenvoudig zelf het alarmsignaal op alle draadloos gekoppelde melders activeren. Druk je op de zwarte stip tussen de aangegeven zwarte pijlen, dan wordt het alarmsignaal geactiveerd.

Er zijn 2 zaken waarmee je rekening moet houden:

- Als je het alarmsignaal activeert, schuift het complete bedienpaneel iets naar onderen. Op dat moment is het niet mogelijk om het alarm opnieuw te activeren. Met de separaat bijgeleverde reset sleutel kun je via de onderkant het bedienpaneel weer in de originele stand drukken. Hierna is bediening van het alarm weer mogelijk.
- Een eenmaal geactiveerd alarm kun je met deze handmelder niet meer deactiveren. Na 5 minuten zal een alarm dat via deze handmelder geactiveerd is, automatisch stoppen. Deze beperking is ingebouwd om de batterij te sparen.



### Betekenis van de LED's

De LED rechtsboven zal in ruststand om de 40 seconden groen knipperen. Dit betekent dat de unit standby is en normaal functioneert. Bij een alarm zal deze LED rood oplichten en daarna rood knipperen.

Wanneer deze LED om de 9 seconden oranje knippert, is er een probleem met de batterij. De module is dan ouder dan 10 jaar; de batterij heeft niet meer voldoende capaciteit om een alarmsignaal naar alle melders te sturen. Op de zijkant van de handmelder vind je een witte sticker waarop de vervangingsdatum van deze unit is aangegeven.

### 10-jaars lithium batterij

De handmelder is voorzien van een niet-verwisselbare lithium batterij, deze batterij werkt minimaal 10 jaar.

Deze informatie vind je ook op [www.eielectronics.nl](http://www.eielectronics.nl).